



Product made in polyethylene, 100% recyclable.
Prodotto in polietilene a bassa densità, riciclabile al 100%.
Produit réalisé en polyéthylène, 100% recyclable.



Recycling and disposal of electronic waste (WEEE).
Questo prodotto richiede uno smaltimento differenziato (RAEE).
Ce produit nécessite un tri sélectif (DEEE).

MAINTENANCE & CLEANING | MANUTENZIONE & PULIZIA | MAINTENANCE & NETTOYAGE

EN - To prevent dust and dirt from sticking to the plastic surfaces, periodically clean the products with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water.

- Avoid using ethanol or any liquids containing acetone, trichloroethylene or ammonia (solvents in general).
- It is recommended the use of SLIDE's "CleanUp" cleaner or a degreaser. In case of persistent stains, use a scrub eraser (melamine foam - Scotch-Brite Easy Eraser or similar) or with hot water pressure washer. Spray the cleaning product on the surface, rub with a damp cloth and rinse abundantly with water.
- Lacquered version: periodically clean with a polish cleaner, gently rubbing with soft cloth/cotton wool.
- Cushions can be cleaned with a damp cloth, neutral liquid soap and water.
- For metal parts use specific cleaners.

IT - Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto con un panno umido e detersivo liquido neutro, diluito con acqua.

- Evitare l'uso di alcool e di detersivi contenenti acetone, trielina e ammoniac (solventi in generale).
- È consigliato l'utilizzo del pulitore "CleanUp" di SLIDE o di uno sgrassatore e, in caso di macchie persistenti, l'utilizzo di gomma cancella-macchie (schiuma di melamina: Scotch-Brite o simili) o idropulitrice ad acqua calda. Spruzzare lo sgrassatore sulla superficie da trattare e strofinare con un panno umido. Risciacquare abbondantemente con acqua.
- Versione laccata: pulire periodicamente con una pasta tipo "polish" o cera per auto, strofinando delicatamente con ovatta.
- Per la pulizia dei cuscini utilizzare un panno umido con sapone neutro e acqua.
- Per le parti metalliche utilizzare prodotti specifici.

FR - Éviter l'accumulation de poussière et de saleté sur la surface et nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre dilué avec de l'eau.

- Éviter d'utiliser alcool et détergents contenant de l'acétone, du trichloréthylène et de l'ammoniac (solvants en général).
- Il est recommandé d'utiliser le détergent "CleanUp" de SLIDE ou un dégraissant et, en cas de taches persistantes, d'utiliser une éponge grattante (mousse de mélamine: Scotch-Brite ou similaire) ou nettoyeur haute pression d'eau chaude. Vaporiser le produit sur la surface, frotter avec un chiffon humide et rincer abondamment avec de l'eau.
- Version laquée: utiliser périodiquement une pâte de type "polish" ou de la cire, en frottant doucement avec un chiffon.
- Pour nettoyer les coussins utiliser un chiffon humide avec un savon doux et de l'eau.
- Pour les parties métalliques, utiliser des produits spécifiques.

WARRANTY | GARANZIA | GARANTIE

EN - SLIDE products are guaranteed against all manufacturing faults, granted that the items are appropriately used, for twenty-four (24) months from the date of purchase upon presentation of the invoice.

LEDs are guaranteed for twelve (12) months from the date of purchase.

Warranty doesn't include parts that are subject to wear and tear due to usage, batteries when provided, wiring and electrical parts that do not have manufacturing faults.

SLIDE declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

SLIDE won't accept any returned goods without having checked the kind of defects first.

IT - I prodotti SLIDE sono garantiti per difetti di fabbricazione in condizioni normali d'uso del prodotto, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto, comprovata da documento d'acquisto.

Per i sistemi di illuminazione LED la garanzia è di dodici (12) mesi dalla data di acquisto.

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, le batterie quando fornite in dotazione, cavi e componenti elettrici, che non presentino difetti di fabbricazione.

SLIDE declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un uso non corretto del prodotto.

SLIDE non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.

FR - Les produits SLIDE sont garantis contre les vices de fabrication dans des conditions d'utilisation normales, pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat, avec la preuve d'achat.

Pour les systèmes d'éclairage LED, la garantie est de douze (12) mois à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure après utilisation, les piles si fournis, et câbles et composants électriques qui n'ont pas de défauts de fabrication.

SLIDE décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens dus à une utilisation inappropriée du produit. SLIDE ne remplacera aucun appareil sans avoir pu en constater le défaut.

SLIDE®


MADE IN ITALY

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Consult the technical sheet for this product on
Consultare la scheda tecnica di questo prodotto su
Consulter la fiche technique de ce produit sur

www.slidedesign.it



CE Certifies the conformity of the product to the European Community instructions. Atteste la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.



Appareil suitable for installation on normally inflammable surfaces. Appareil peut être installé sur des surfaces normalement inflammables.



Class 2: appliance fitted with double insulation, without ground connection. Classe 2: apparecchio con doppio isolamento, non richiede messa a terra.



Apparilce for indoor use (with transparent cable) and outdoor use (with black cable). Apparechio per uso interno (con cavo trasparente) ed esterno (con cavo nero).

Always consult the technical sheet of the product on the www.slidedesign.it website.



EN - Warning: the safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions have been observed.


- Before any operation on the fixture, please disconnect the power supply.
- Assembly and maintenance of the fixture must be performed carefully so components are not damaged.
- Replacement bulbs must be the same type and wattage as specified in the technical sheet.
- Use energy saving bulbs only.
- In case of damage to the feeding cable, please contact a SLIDE dealer or qualified personnel for replacement.
- Keep away from excessive heat sources.
- Avoid any improper use. Do not stand on the products. When the product has to be moved, lift the product off the ground in order to avoid damages.




IT - Attenzione: la sicurezza dell'apparecchio è garantita con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservare. Consultare la scheda tecnica del prodotto sul sito www.slidedesign.it.

FR - Attention: la sûreté de l'appareil est garantie qu'en suivant scrupuleusement les instructions ci-après. Il est donc nécessaire de les garder. Toujours consulter la fiche technique du produit sur le site www.slidedesign.it.


- Avant toute opération sur l'appareil déconnecter l'alimentation électrique.
- Le montage et les manipulations de l'appareil devront être exécutés avec la plus grande attention pour ne pas abîmer ses composants.
- Tout changement d'ampoule respectera le type et la puissance indiqués dans la fiche technique. Il est recommandé de n'utiliser que des ampoules à basse consommation d'énergie.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, et en vue de son remplacement, contactez votre revendeur SLIDE ou une personne dûment habilitée.
- Éviter de placer le produit à proximité de sources de chaleur excessive.
- Éviter l'utilisation inappropriée du produit. Ne pas monter sur les produits. Lorsque le produit doit être déplacé, soulever le produit afin d'éviter tout dommage.



1



2



DETAILS OF HANGING PROCESS